

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад № 148**

Юридический адрес: 620103, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Латышская, 90
Тел.(34)256-94-04, E-mail: mdou148@eduekb.ru, сайт: <https://148.tvoysadik.ru/>



ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

Цифрового термометра со щупом

Предназначен для измерения температуры различных продуктов

1. Для начала работы включите термометр кнопкой **ON/OFF**
2. Установите температурный режим кнопкой **C/F**: отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту.
3. Погрузите щуп на **1/3 его длины** в тестируемую среду.
4. Подождите до тех пор, пока температура на дисплее перестанет меняться, пока значение температуры не установится на дисплее.
5. Используйте кнопку **HOLD** (удержать): температура на дисплее, после нажатия отображает измеренную сохраненную температуру на LCD дисплее.
6. После окончания измерений, отключите термометр кнопкой **ON/OFF**.

Для витаминизации третье блюдо необходимо охладить:

компот до +15 С

кисель до +35 С

Искусственная С - витаминизация осуществляется из расчета:

дети от 1-3 лет - **35 мг.**

дети 3-7 лет - **50,0 мг** на порцию.

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до температуры 15 С (для компота) и 35 С (для киселя) непосредственно перед реализацией.

Витаминизированные блюда не подогреваются!